

TABELA DE LEITURA PT ID (GRID)

<u>4</u>	<u>Posição por Tempo</u>
5	Posição por Distância
6	Posição na Mudança de Direção (Heading)
<u>7</u>	<u>Posição em Modo Evento</u>
<u>8</u>	<u>Ignição ligada</u>
<u>9</u>	<u>Ignição Desligada</u>
<u>10</u>	<u>Bateria Desconectada</u>
11	Bateria Reconectada
12	Violação de Alarme
13	Alarme Restaurado
<u>14</u>	<u>Violação de Jammer</u>
<u>15</u>	<u>Jammer Restaurado</u>
16	Violação de Entrada Bypass
17	Entrada Bypass Restaurada
18	Falha de Hardware
19	Hardware Restaurado
<u>20</u>	<u>Sleep</u>
<u>21</u>	<u>Wake up</u>
22	GPS Congelado
23	Alerta de Velocidade
24	Aceleração Brusca
25	Freada Brusca
26	Mudança de Faixa Brusca
27	Ponto de Controle – Entrada
28	Ponto de Controle – Saída
<u>29</u>	<u>Telemetria</u>
<u>30</u>	<u>Dados de RF</u>
31	Atualiza firmware
32	Limpa tabelas
33	Reinicializa HW (solicitação de reset)
34	Solicitação de posição instantânea
35	Entra em modo evento
36	Sai de modo evento
37	Restaura Padrão de Fábrica
38	Leitura de Parâmetros
39	Configuração de Parâmetros
40	Leitura de Pontos de Controle
41	Configuração de Pontos de Controle
42	Reinicializa GPS (reset GPS)
<u>43</u>	<u>Crash Detect (EQUIPAMENTO SENDO MEXIDO)</u>
44	RF em modo “Frequency Hopping”
45	RF em modo “Frequência Fixa”
<u>46</u>	<u>Isca Bateria Violada (EQUIPAMENTOS CASADOS RF)</u>
<u>47</u>	<u>Isca Violada (perda de comunicação) (EQUIPAMENTOS CASADOS RF)</u>
48	Reservado para Telemetria OBD
49	Limpa Quantidade de Batidas
50	Atualiza Data/Hora (timestamp)
51	Liga Saída de Bloqueio
52	Desliga Saída de Bloqueio
53	ID reservado - telemetria OBD
54	Liga Posicionamento por ERB (Quec Loc)
55	Desliga Posicionamento por ERB
56	Mensagem com estado de bateria da Isca
<u>57</u>	<u>Violação do Rastreador (EVENTO 57)</u>